

HOT SNACKS

ORIGINAL

Rengöring

Gör rent värmeskåpet efter varje kartong snacks eller vid behov.

- Glasrutorna dras upp ur stolparna och kan diskas i maskin.
- Värmeskåpet kan sedan lätt rengöras och använd endast varm diskmedelslösning och en disksvamp utan slipmedel.
- Torka alla ytor torra innan värmeskåpet används igen.

Om värmeskåpet

- Bottenplattan har samma mått till samtliga modeller och har ett fast värmeelement på 60W.
- LED-lampan är endast på 4W och har lång livslängd.
- Temperaturen i värmeskåpet ligger runt 60 grader och är anpassad till Hotsnacks och livsmedelstekniska rekommendationer.
- Värmeskåpet levereras komplett med rostfri skopa som tål maskindisk samt sladd för elanslutning 240V.

Hot Snacks kundservice och order

Telefon: 08-644 09 55 **E-post:** info@hotsnacks.com **Webb:** hotsnacks.se